

Návod k použití pro **Gebo Liquid XL**

Zboží č. 75042



1. Zjistit množství vody nacházející se v topném kotli – viz „množství vody v topných soustavách“ na vnější straně.
2. Uzavřít spojovací potrubí od kotle k radiátorům a vytvořit jen malý oběh.
3. Filtr a lapač nečistot musí být odstraněny.
4. Gebo Liquid XL **dobře protřepat** a neředěné vlít přes plnicí ventil do kotle (1 l utěšňovací přípravku na 100 l vody) – viz „dávkování“ na vnější straně.
5. Kotel uveďte na teplotu min. 60 °C. Utěšňovací přípravek musí zůstat 4–5 hodin při min. 60 °C v kotli popř. v malém oběhu. Pokud by nebylo dosaženo teploty 60 °C, délka utěšňovacího procesu se může tímto adekvátně (o několik dnů) prodloužit. Je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby oběhové čerpadlo bylo v průběhu utěšňovacího procesu neustále v provozu, aby se utěšňovací přípravek dostal na poškozená místa pouze cirkulací.
6. Potrubí vedoucí k radiátorům opět otevřít.
7. Zcela otevřít termostátové ventily.
8. Řádně odvzdušnit čerpadlo a radiátory.
9. Pracovní nářadí a předměty, které přišly do kontaktu s utěšňovacím přípravkem Liquid, je třeba ihned omýt vodou. Tím předejdeme nežádoucí krystalizaci.
10. Po ukončení utěšňovacího procesu opět vrátit filtr a lapač nečistot.

Nepoužívat pro plynové ohřívače!

Pozor: vyvarujte se předávkování!

Při silně znečištěné topné soustavě obsah vody obnovit.

Poznámka: Utěšňovací přípravek Liquid nesmí být použit společně s nemrznoucí směsí a přípravkem proti korozi.

Základní informace k zacházení s výrobky Gebo Liquid:

- Výrobky Gebo Liquid nejsou určeny ke konzumaci a nesmí se dostat dětem do rukou.
- Žádný z výrobků Liquid **nelze** použít pro potrubí s pitnou vodou, plynové a odpadní potrubí.
- Trvanlivost výrobků Liquid je při skladování nad bodem mrazu neomezena.

Gebo Bohemia, spol. s r.o. · Čestlice 272 · CZ-251 01 Říčany · Tel.: +420-323 608 537