

MONTÁŽNÍ NÁVOD - ROHOVÝ ŽLAB

Poznámka:

- pokud chcete použít normální 5 cm sifon, prosím následujte pokyny dle bodů 1a, 2a, 4-15.
- pokud chcete sifon 3 cm, následujte pokyny dle bodů 1b, 2b, 3b, 4-15.

- 1a. odstraňte polovinu přepážky v části E, pro zajištění většího průtoku
- 2a. dejte gumové těsnění H do plastové části
- 1b. neodstraňujte polovinu přepážky v části E
- 2b. odřízněte plastovou část položky E od 3. štrbiny shora a poté do něj vložte gumové těsnění H
- 3b. odřízněte část položky F (v místě označení) pro vytvoření 3 cm sifonu
4. použijte vazelinu G (v balení) a netřete gumový povrch v místě spojení s částí A
5. upravte směr části E pro lepší spojení s odpadním potrubím
6. spojte uzemnění s jednou nožičkou v části A
7. udělejte 2 díry M8 do zdi ve správné pozici dle žlabu
8. dejte žlab na podlahu pomocí položek D a B (dejte pozor na směr šipek D). Můžete upravit výšku otáčením D.
9. Vytvořte 2 díry (M8) na podlaze v správné pozici jako díry na nožkách B. Použijte šrouby k zafixování nožiček B
10. použijte šrouby k zafixování žlabu ke zdi
11. ujistěte se, že žlab je ve vodorovné poloze úpravou položek D
12. spojte odpadní potrubí s částí E
13. použijte tmel (beton, lepidlo), aby povrch podlahy byl ve stejné úrovni s hranou žlabu
14. Použijte hydroizolační těsnící pásku
15. dokončete obkládání koupelny
16. dejte část F – zápachovou uzávěru do sifonu a přikryjte krytem

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku.
Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

MONTÁŽNÍ NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽĽABY

Poznámka:

- Ak chcete použiť normálne 5 cm sifón, prosím nasledujte pokyny podľa bodov 1a, 2a, 4 -15.
- Ak chcete sifón 3 cm, nasledujte pokyny podľa bodov 1b, 2b, 3b, 4-15.

- 1a. odstráňte polovicu prepážky v časti E, pre zabezpečenie väčšieho prietoku
- 2a. dajte gumové tesnenie H do plastovej časti
- 1b. neodstraňujte polovicu prepážky v časti E
- 2b. odrežte plastovú časť položky E od 3. štrbiny zhora a potom do neho vložte gumové tesnenie H
- 3b. odrežte časť položky F (v mieste označenia) pre vytvorenie 3 cm sifónu
4. použite vazelinu G (v balení) a netrite gumový povrch v mieste spojenia s časťou A
5. upravte smer časti E pre lepšie spojenie s odpadovým potrubím
6. spojte uzemnenie s jednou nožičkou v časti A
7. urobte 2 diery M8 do steny v správnej pozícii podľa žľabu
8. dajte žľab na podlahu pomocou položiek D a B (dajte pozor na smer šípok D). Môžete upraviť výšku otáčaním D.
9. Vytvorte 2 diery (M8) na podlahe v správnej pozícii ako diery na nožkách B. Použite skrutky k na nožičky B.
10. použite skrutky k zafixovaniu žľabu k stene
11. uistite sa, že žľab je vo vodorovnej polohe úpravou položiek D
12. spojte odpadové potrubie s časťou E
13. použite tmel (betón, lepidlo), aby povrch podlahy bol v rovnakej úrovni s hranou žľabu
14. vodeodolným lepidlom spojte s hranou žľabu
15. dokončite obkladanie kúpeľne
16. dajte časť F - zápachovým uzáveru do sifónu a prikryte krytom

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku.
Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz

Součástí balení je nástroj pro vytahování a čištění sifonu. (I)

Súčasťou balenia je nástroj pre vytahovanie a čistenie sifónu. (I)

