


EVORA

Montážní návod



Všechny prvky by měly být před montáží zkontrolovány. Nemontujte výrobek, pokud je některý z jeho prvků poškozen.


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před zahájením montáže se prosím seznamte s tímto návodem. Schémata a obrázky v tomto návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze podrobnosti nezbytné pro správnou montáž produktu.

Aktuální verze návodu je k dispozici na webových stránkách www.kerra.eu/?lang=en..

POZOR: Nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí případné reklamace.

POZOR: Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby hydraulický systém zařízení provedl kvalifikovaný instalatér. Instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a normami. Nesprávná instalace může být příčinou poškození produktu!


Místo instalace:




POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ


1. Pokud se parametry vody liší od doporučených, je třeba k zajištění vhodných parametrů použít filtrační/úpravná zařízení vody.
2. Hydraulický systém by měl být propláchnut a vybaven uzavíracími ventily s mechanickými vodními filtry.
3. Doporučuje se připojit výrobek k městskému vodovodnímu systému, zásobníkovému ohřívači vody nebo k elektronické regulaci teploty. Výrobek by neměl být připojen k hydraulickým průtokovým ohřívačům vody. V případě použití určitých funkcí se ohřívač nemusí napájet nebo voda nemusí dosáhnout požadované teploty.
4. Vypouštěcí otvor v misce je standardním provedením. V případě potřeby je možné použít jiný vypouštěcí systém než ten, který je součástí dodávky.
5. Prostor, ve kterém bude výrobek instalován, by měl být vybaven účinným a účinným větracím a topným systémem. Výrobek nesmí být montován v místnostech, kde by teplota mohla klesnout pod 5 °C, z důvodu možného poškození způsobeného mrazem.
6. Místo, kde má být výrobek montován, by mělo mít rovnou podlahu se stejnou výškou jako ostatní části prostoru a svislé rovné stěny. Výrobek není určen k montáži do výklenků ve stěnách.
7. Pro montáž výrobku by měl být kolem něj ponechán volný prostor dle obr. 1 – je to nezbytné pro správný provoz a údržbu výrobku.
8. Skleněné prvky výrobku jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Při vybalování, manipulaci a montáži skleněných dílů je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti. Skleněné tabule by neměly být pokládány přímo na podlahu ani přikládány ke stěnám. Nesmí být udeřeny ani opáčeny tvrdými nástroji. K usazení skleněných tabulí, profilů a těsnění používejte gumové kladivo. Poškozená skleněná tabule se rozpadne na malé úlomky.
9. K montáži a utěsnění výrobku nepoužívejte silikon s kyselinou octovou (kyselý). Kyselina, která se časem vysráží ze silikonu, může poškodit povrchovou úpravu profilů nebo způsobit korozi.
10. Všechny prvky by měly být před montáží zkontrolovány. Nemontujte výrobek, pokud je některý z jeho prvků poškozen.

Montážní pomůcky:













Seznam dílů:











A x 12  $\phi 4 \times 25$	B x 2  $\phi 4 \times 22$	C x 24  $\phi 3,5 \times 12$	D x 4  $\phi 3,5 \times 8$	E x 8  $\phi 4 \times 9$	F x 4  $\phi 6 \times 30$
G x 4 	H x 8 	I x 2 	J x 4  $\phi 4 \times 11$		


K x 1 	L x 4 	M x 4 	N x 2 	O x 1 	P x 1 
Q x 1* 					




































Před nanesením silikonu očistěte všechny povrchy, které chcete utěsnit! Doporučuje se počkat 24 hodin, než lepidlo zatvrdne. Po zaschnutí silikonu zkontrolujte těsnost a odstraňte případné netěsnosti!











1. Regulace průtoku
2. Regulace teploty

Zvednutím rukojeti mixéru se průtok vody zvyšuje, zatlačením dolů se průtok vody snižuje. Pro zvýšení teploty vody otočte rukojetí doleva, pro snížení teploty otočte rukojetí doprava.

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, POUŽITÍ A VLASTNOSTÍ VÝROBKU

1. Z bezpečnostních důvodů se elektrické spotřebiče nesmí používat uvnitř výrobku. Takové spotřebiče by měly být uchovávány mimo dosah osob, které výrobek používají.
2. Nenechávejte uvnitř výrobku kovové předměty. Mohly by korodovat.
3. Z bezpečnostních důvodů by děti měly výrobek používat pod dohledem dospělých.
4. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.
5. Výrobek je určen pouze pro nekomerční domácí účely.
6. Vnitřek skříňky by se neměl násilně otevírat ani zavírat. Neopírejte se o skleněné tabule.
7. Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek by výrobek neměly používat.
8. Nedovolte kontakt výrobku s vodou o teplotě vyšší než 65 °C, otevřeným ohněm nebo žhavými předměty.
9. Přísně zakázáno je i sebemenší znečištění lakem na nehty nebo lakem na vlasy
10. Přípustné zatížení dna vany je 100 kg/0,5 m², ale ne více než 120 kg na celé ploše dna. Výrobek může používat jedna osoba najednou.
11. Přípustná nosnost sedátka je 100 kg. Neseděte na okraj sedátka! Sezení na okraji může poškodit panel nebo sedátko!
12. Výrobek lze používat pouze tehdy, je-li připevněn ke zdi.
13. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
14. Pokud je proud vody namířen přímo na těsnicí plochy nebo jejich okolí, je možné, že malé množství vody unikne ven z výrobku.

15. I když je přívod vody dávkován, může voda ještě několik minut protékat sprchovou hlavicí vlivem gravitace.
16. I když je výrobek správně vyrovnán, je možné, že některá oblast na dně, okrajích nebo sedátku zůstane pokrytá vodou. Jedná se o přirozený jev způsobený povrchovým napětím
17. Součásti výrobku by neměly být vystaveny dlouhodobému UV záření.
18. Rozměrová tolerance skleněných tabulí: tloušťka – 0,3 mm; konvexnost – 1 mm; výška/šířka – 3 mm.
19. Tolerance ostatních rozměrů: pro rozměry ≤ 1000 mm – ± 5 mm; pro rozměry > 1000 mm – ± 10 mm.
20. Životnost provozních prvků až 12 měsíců.
21. Nedoporučuje se používat náhradní výrobky jiných výrobců. Rozdíly v parametrech mohou ovlivnit správnou funkci výrobku.

ÚDRŽBA

1. Po každém použití je třeba výrobek důkladně opláchnout čistou vodou a otřít navlhčeným hadříkem – dlouhodobý kontakt povrchu výrobku s hygienickými prostředky může způsobit poškození jeho povrchu nebo korozi kovových součástí. Než výrobek zcela vyschne, nechte dvířka otevřená a zajistěte dobré větrání prostoru. Použitý hadřík nesmí obsahovat drhnoucí nebo škrábavá vlákna.
2. Povrch výrobku musí být čištěn jemnými čisticími prostředky a měkkým hadříkem. Po čištění je nutné výrobek opláchnout velkým množstvím čisté vody a osušit. Dlouhodobý kontakt povrchu výrobku s čisticími prostředky může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových součástí.

Před aplikací přípravku se ujistěte, že nepoškodí povrch výrobku. Pokud bezpečnostní list (MSDS) poskytnutý výrobcem neobsahuje dostatečné informace o použití na konkrétním povrchu, doporučuje se přípravek vyzkoušet na místě, které není snadno viditelné. Nepoužívejte agresivní přípravek obsahující žíraviny (např. hydroxid sodný, NaOH), dráždivé nebo abrazivní látky. Ty mohou poškodit povrch výrobku. Použitý hadřík nesmí obsahovat drhnoucí ani abrazivní vlákna.
3. K odstranění vápenatých usazenin a vodního kamene lze použít kyselinu citronovou zředěnou vodou v poměru 1:5. Odvápněné povrchy je třeba důkladně opláchnout čistou vodou a osušit. Dlouhodobý kontakt s odvápnovačem může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových prvků.
4. V případě, že se na povrchu misky objeví malé škrábance, je třeba poškozený povrch přebrousit za mokra brusným papírem (č. 2000) a poté vyleštit leštící pastou a lešticími nástroji.
5. Alespoň jednou za měsíc je třeba provést kontrolu provozních prvků a doplnit odstranění silikonového maziva z válců. Opatřované prvky je třeba vyměnit
6. Alespoň jednou za měsíc by měly být otvory ve sprchové hlavici vyčištěny od vodního kamene. Zanesení tohoto prvku může vést k poškození prvku nebo baterie instalované ve skřínce. Opatřovaný prvek by měl být vyměněn.

7. Alespoň jednou za měsíc zkontrolujte stav vodního filtru a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte. Zanesení nebo poškození filtru může vést ke snížení průtoku vody a v extrémních případech i k poškození hydraulických instalačních prvků výrobku.

8. Pokud je výrobek používán intenzivně, nebo alespoň 30 hodin měsíčně, doporučuje se provádět údržbu popsanou v bodech 5–7 výše častěji než jednou za dva týdny.

Producent / Hersteller / Manufacturer / Fabrikant / Gyártó / Gamintojas:

NOVOTERM® NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Żłomowa 6, PL 70-807 Szczecin
choose comfort www.novoterm.eu

KERRA®